



# 目錄



(一)本機特點.....	2
(二)安裝方法.....	2
電池使用注意事項.....	2
(三)安全注意事項.....	3
(四)免責聲明.....	3
(五)外型及各部份名稱.....	4
(六)基本操作.....	5
開 / 關機.....	5
功能設定.....	5
按鍵鎖功能.....	6
錄音.....	7
放音.....	8
省電功能.....	8
刪除檔案.....	8
語音循環.....	8
MP3播放.....	9
(七)與電腦連結.....	9
條件與安裝.....	9
連結.....	9
(八)故障排除.....	10
(九)規格.....	10

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,使用 EASY!

## ●●● 本機特點 ●●●

1. 聲控五段高感度調整功能。
2. 區段循環放音、跟讀，可當語言學習功能。
3. 可查詢錄音時間及剩餘可錄音時間。
4. 內建喇叭。
5. 具耳機功能。
6. 可連結電腦。
7. 按鍵鎖功能。
8. 吊飾孔。
9. 三個檔案夾功能，每個檔案夾最多可存999筆錄音。
10. 電池電力指示，自動省電關機功能。
11. 時間顯示功能，含錄音時間記錄。
12. 可執行電話錄音功能。(需使用配件)

## ●●● 安裝方法 ●●●

(初次使用時,請務必詳閱)

打開錄音筆背面的電池蓋，依正負極性裝入4號電池2顆，將電池蓋裝回即可。  
更換電池後，需再重新設定時間。

## ●●● 電池使用注意事項 ●●●

1. 電池請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
2. 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
3. 長時間不使用機器時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞機器。
4. 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
5. 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法免費保固。



廢電池請回收

注意

- ※ 因本機有外接揚聲器，耗電較大，建議用耳機播放，可延長播放時間。
- ※ 電量不足時，無法進行錄音、放音及電腦連接。
- ※ 電量低時，請及時更換電池。長時間不使用本機時，請將電池取出。

## ●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
3. 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
4. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
5. 長期不使用本機時，應將其電池從電池座內拔出。
6. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
7. 當本機出現下列情況時，應請本公司維修人員進行維修：
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。
  - C：受到雨淋。
  - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - E：不慎跌落或外殼受損。
8. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
9. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
10. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
11. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

## ●●● 免責聲明 ●●●



### ● 聲明：

此產品為電子數位機器，如有電源不穩（連接電腦或電池）的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償，恕難負責。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

## ●●●外型及各部位名稱●●●




- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. 麥克風插孔     | 16. 聲控錄音指示   |
| 2. 耳機插孔      | 17. 工作盤指示    |
| 3. PC LINK   | 18. 循環指示     |
| 4. 顯示幕       | 19. 跟讀指示     |
| 5. 音量+鍵      | 20. 比對       |
| 6. 音量-鍵      | 21. 按鍵鎖指示    |
| 7. 錄音/停止鍵    | 22. MP3/語音模式 |
| 8. 刪除/循環鍵    | 23. 數字指示     |
| 9. 目錄鍵       | 24. 錄音指示     |
| 10.  (放音/暫停) | 25. 放音指示     |
| 11.          | 26. 總錄音數及段數  |
| 12.          | 27. 高音質模式    |
| 13.  (電源開關)  | 28. 低音質模式    |
| 14. 按鍵鎖開關    | 29. 檔案夾指示    |
| 15. 電池電量指示   | 30. 重複指示     |

## 開/關機

按住 **①** 按鈕(電源開關)不放，直至顯示幕出現待機畫面。  
待機狀態下，三分鐘內無任何操作或長按 **①** 按鈕，本機即會關機。  
關機狀態下，LCD不顯示，但不影響鬧鐘功能。


## 功能設定

在待機狀態下，按住 **目錄鍵** 約2秒，顯示幕顯示功能選擇  
"SET DIR" (如圖 1)，表示進入功能設定狀態，按 **◀◀** 或  
**▶▶** 選擇欲設定的項目，按 **▶▶** 確認修改，按  
**錄音/停止鍵** 可返回工作狀態。




(圖 1)

◎檔案夾的設定：在功能設定狀態下，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選  
擇顯示幕顯示"SET DIR" (如圖 1)，按 **▶▶** 確認。按 **音量-**  
或 **音量+** 選擇檔案夾的號碼設為A、B或C (如圖 2)，按 **▶▶**  
確認或按 **錄音/停止鍵** 確認，返回功能設定狀態。




(圖 2)

◎時間設定：在功能設定狀態下，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇顯示  
幕顯示"SET TIME" (如圖 3)，按 **▶▶** 確認。按 **音量-** 或  
**音量+** 修改時間設定，按 **◀◀** 確定並移位，設定的順序  
是年/月/日/時/分，修改完畢，按 **▶▶** 確認或按 **錄音/停止鍵**  
確認，返回功能選擇狀態。



(圖 3)

◎錄音模式設定：在功能設定狀態下，按 **◀◀** 或 **▶▶**  
選擇顯示幕顯示"REC MODE" (如圖 4)，按 **▶▶** 確認。按  
**音量-** 或 **音量+** 選擇錄音模式(共四種：SP、LP、SP+VOR  
、LP+VOR)，按 **▶▶** 確認或按 **錄音/停止鍵** 確認，返回功  
能設定狀態。




(圖 4)

說明

※錄音模式共四種：01-SP(優質錄音)、02-LP(長時錄音)、  
03-SP(VOR)(優質錄音+聲控)、04-LP(VOR)(長時錄音+聲控)

◎錄音聲控靈敏度控制：在功能設定狀態下，按  或  選擇顯示幕顯示“VOR SENSE”(如圖 5)，按  確認。按  或  選擇錄音靈敏度，數字越大靈敏度越高(共有5級)，按  確認或按  錄音/停止鍵 確認，返回功能設定狀態。




(圖 5)

注意


※開啓聲控靈敏度時，當無聲音時便會暫停錄音，有聲音再繼續錄音，此時聲控靈敏度的設定會影響到啓動錄音的執行。

◎音效模式設定：在功能設定狀態下，按  或  選擇顯示幕顯示“SET EQ”(如圖 6)，按  確認。按  或  選擇音效模式(共5種：正常、DBB、JAZZ、DISCO、CLSS)，按  確認或按  錄音/停止鍵 確認，返回功能設定狀態。



(圖 6)

◎播放模式設定：在功能設定狀態下，按  或  選擇顯示幕顯示“SET REP”(如圖 7)，按  確認。按  或  選擇播放模式(共3種：正常-NO、單曲重複-ONE 、全部重複-ALL )，按  確認或按  錄音/停止鍵 確認，返回功能設定狀態。



(圖 7)

◎查詢剩餘儲存空間：在功能設定狀態下，按  或  選擇顯示幕顯示“SEE SPACE”(如圖 8)，按  確認，此時顯示幕會顯示目前剩餘的儲存空間，按  錄音/停止鍵 停止查詢並返回功能選擇狀態。如果改變錄音音質模式，顯示的剩餘儲存空間亦會改變。




(圖 8)

注意

※在功能設定狀態下，若大約三分鐘內無任何操作，本機會自動退出功能設定，並且關機。

## 按鍵鎖功能

在任何狀態下，均可將  按鍵鎖開關 推向上往“”，鎖定鍵盤，顯示幕顯示“”符號。再次將  按鍵鎖開關 推往“”，便可取消按鍵鎖。

## 錄音

※本機錄制的格式：LP為ACT、SP為WAV  
ACT檔要在電腦上播放，請先轉成WAV  
(請自行購買合法轉檔軟體，或登入“wonder.tw”網站)


在待機狀態下，錄音筆顯示幕上首先顯示當前檔案夾號碼、當前錄音內容長度和當前錄音內容的序號約2秒。在待機狀態下，按 **音量-** 或 **音量+** 可轉換錄音方式(“LP”為長時錄音、“SP”為優質錄音)及開啓/關閉靈敏度(VOR)功能。

◎使用內置麥克風或外接麥克風錄音：將麥克風對準錄音源，按住 **錄音/停止鍵** 約1秒以上即開始錄音。按一下 **▶||** 即可暫停錄音，再按一下 **▶||** 便會繼續錄音。若要停止錄音，按一下 **錄音/停止鍵** 即可。

◎電話錄音：將外接電話線及電話機局線分別接入電話轉換器，將音頻線插頭分別接到電話轉換器及本機的麥克風外接插孔。(如圖 1 6)

◎將錄音轉錄至外置器材：將音頻線插頭接至本機耳機輸出插孔以及外置器材的輸入端處，然後同時按下本機的 **▶||** 及外置器材的錄音鍵。(為避免錄音失敗，請先做好外置器材的錄音測試)

◎錄音檔案夾說明：本機共有三個檔案夾，分別為A、B或C，可自行選擇欲錄音的檔案夾位置(參閱P.5“功能設定”中的“檔案夾的設定”)，選擇完畢回到待機狀態後，按一下 **錄音/停止鍵** 即可開始錄音。



※錄音記憶體錄滿時，本機會自動停止錄音，但無顯示。

如按住 **錄音/停止鍵** 將無法進入錄音狀態，同時機器會發出滴滴聲提示沒有可錄空間。

## 放音

- ◎選擇語音訊息儲存的檔案夾：在待機狀態下，按住 **目錄鍵** 約2秒，顯示幕顯示"SET DIR"，按 **▶||** 確認。按 **音量-** 或 **音量+** 選擇語音訊息儲存的位置"A或B或C"，選擇完畢，按 **▶||** 確認。按 **錄音/停止鍵** 退出選擇。
- ◎手動查尋語音訊息：使用 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇上一段或下一段語音訊息或曲目。
- ◎播放語音訊息：按 **▶||** 播放當前的曲目或語音訊息，同時錄音筆顯示幕顯示當前所播放的訊息時間。  
播放中，可按一下 **▶||** 暫時停止播放，再按一下 **▶||** 便會繼續播放或長按 **◀◀** 或 **▶▶** 可進行曲目的快速前進和快速倒退。亦可按 **音量+** 或 **音量-** 調整播放的音量大小聲。
- ◎重複播放：在播放過程中，按一下 **目錄鍵**，進入重複播放模式，顯示幕顯示"rEP"，按 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵選擇： 單曲重複、 資料夾重複，按 **▶||** 確認。

## 省電功能

執行功能選擇中各項設定時，如果超過30秒仍無按鍵操作，本機會自動返回待機狀態。(省電功能對正在執行PC連接、刪除、錄音、放音時無效)

注意

※電量不足時，本機會顯示低電壓字樣( $\frac{LO}{bAtt}$ )。

## 刪除檔案

- ◎在停止狀態下長按 **刪除/循環鍵**，再按 **音量-** 或 **音量+** 選擇刪除單筆檔案或刪除整個資料夾檔案，按 **▶||** 確認刪除。按 **錄音/停止鍵** 取消刪除退出。

## 語音循環

- ◎循環：在放音時，按 **刪除/循環鍵**，把當前時間點設為循環的開始點，此時顯示"A→"，表示已設循環放音的起點，再按一次 **刪除/循環鍵**，顯示"A→B"，表示從A段到B段循環放音複讀。按 **錄音/停止鍵** 可取消循環複讀並回到待機狀態。

## MP3播放

※MP3播放為立體聲

請將MP3檔案，複製到本機的根本目錄下

◎MP3模式：在語音模式(VOC)停止狀態下，按一下 **目錄鍵**，切換到MP3模式(MP3)。“#003”表示播放曲目編號，“003'17”表示播放時間。



◎MP3播放/暫停/停止/音量調整/循環/刪除，操作均與語音模式操作相同。

◎跟讀/比對：在MP3循環(A-B)狀態，再按 **刪除/循環鍵** 或 **▶▶**，顯示幕顯示“FOL”，此時進入跟讀狀態，再按 **刪除/循環鍵** 或 **▶▶**，顯示幕顯示“CMP”，此時進入比對播放狀態，再按 **刪除/循環鍵** 或 **▶▶** 則回MP3正常播放狀態。

◎音效(EQ)模式：在MP3播放狀態，長按 **目錄鍵**，再按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇音效：Eq-01 (正常)、Eq-02 DBB、Eq-03 JAZZ、Eq-04 DISCO、Eq-05 CLSS，再按 **▶||** 鍵確認退出。

## ● ● ● 與電腦連結 ● ● ●

### 條件

條件：需要一台WINDOWS操作系統的電腦以及光碟機和一條連接線。

### 連結

連接好通訊線，將通訊線的插頭插入本產品的 **PC LINK** 插孔，9芯插座插入電腦的9芯(USB)插頭上即可，此時顯示幕顯示“PCUSB”，電腦上出現一個“卸除式硬碟”，即可上傳及下載。

## ● ● ● 故障排除 ● ● ●

- ◎顯示幕無顯示 — 電池電量是否用盡。
  - 電池正負極是否安裝正確。
- ◎不能錄音 — 是否處於按鍵鎖定狀態。
  - 是否已無剩餘錄音空間。
  - 電池電量是否用盡。
- ◎不能放音 — 是否處於按鍵鎖定狀態。
  - 是否無錄音內容。
  - 電池電量是否用盡。
- ◎喇叭無聲 — 音量調整鍵是否處於“0”的位置。
  - 耳機是否處於連接狀態。
- ◎耳機無聲 — 音量調整鍵是否處於“0”的位置。
  - 耳機是否正確插入。

## ● ● ● 規 格 ● ● ●

下面規格為512M記憶體容量如記憶體加倍則錄音時間也會加倍

- ◎錄音容量 — 高音質錄音模式SP：約2080分鐘(約34.6小時)
  - 低音質錄音模式LP：約8320分鐘(約138.6小時)
- ◎錄音格式 — 高音質錄音SP：WAV
  - 低音質錄音LP：ACT
- ◎播放格式 — VOC：WAV、ACT
  - MP3：MP3、WMA(未保護)
- ◎體積 — 106×32×20 (mm)
- ◎重量 — 約36g (不含電池)
- ◎電源 — 4號電池2顆(UM4×2)
- ◎最高錄音段數 — 999
- ◎最大輸出功率 — 600mW (失真10%，32Ω)
  - 耳機：(L)10mW+(R)10mW
- ◎錄音/重播頻率範圍 — 20Hz-20KHz
- ◎輸入 — 內置麥克風或單聲道麥克風插座，阻抗約2KΩ
- ◎輸出 — 雙聲道耳機，阻抗約32Ω
- ◎使用條件 — 5-35℃
- ◎附件 — 對錄線×1、耳機×1、外接麥克風×1、電腦連接線×1

# 服務維修據點

## 歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國