

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。

● 天線、雷射、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、變光燈管、燈泡、軸承刀片、

※服務保證範圍
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司·服務專線：(02) 8990-4440
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)
- 上網登錄享好禮抽獎(依網站公告活動)

購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 | 店址 | 電話 |

姓名 | 男 | 女 | 出生日期 | 年 | 月 | 日 | 電話 | 地址 | 電子信箱 |



聲寶產品保證書

聲寶來電顯示有線電話 HT-W1201WL 機號

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路2號

聲寶股份有限公司



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶來電顯示有線電話 使用說明書

HT-W1201WL

User Manual



V1.0
1204

| | | | | | |
|----|-----------|------|-----------------------|------|----|
| 電源 | 3V 4號電池×2 | 額定電壓 | 3V | 生產國別 | 中國 |
| 淨重 | 346g | 外型尺寸 | W220 X D70 X H64 (mm) | | |



話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差±1.5%以內

DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內 LF：-8±2dBm 以內

5公里 HF：≥-21dBm 以內 LF：≥-21dBm 以內

傳輸當量 送話當量 0公里：11~-2dB 以內 5公里：11~0dB 以內

受話當量 0公里：5~-6dB 以內 5公里：5~-4dB 以內

側音當量 0~5公里 >4dB以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF：接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收


FSK：接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

目錄

| | | | | | |
|---|----------|----|----------|----|--------|
| 2 | 各部名稱 | 10 | 鬧鐘時間設定 | 18 | 暫切功能 |
| 3 | 本機特點 | 11 | 暫切時間設定 | 19 | 話中插撥功能 |
| 4 | 來電顯示服務須知 | 12 | 顯示幕對比度調整 | 20 | 來電記憶使用 |
| 5 | 安裝方法 | 13 | 鈴聲音量的調整 | 22 | 撥出記憶使用 |
| 6 | 使用前設定 | 14 | 功能操作 | 24 | 保養方法 |
| 6 | 時間設定 | 14 | 接聽電話 | 26 | 故障排除 |
| 7 | 本地區域碼設定 | 15 | 撥打電話 | 28 | 緊急處理方法 |
| 8 | 出局碼的設定 | 16 | 預覽撥號 | 29 | 關於售後服務 |
| 9 | 自動IP設定 | 17 | 重撥功能 | 29 | 免責聲明 |

各部名稱

- | | |
|----------|-----------|
| ① 聽筒 | ⑩ 暫切/對比度鍵 |
| ② 液晶顯示幕 | ⑪ 重撥鍵 |
| ③ ▲來電查詢鍵 | ⑫ ▼撥出查詢鍵 |
| ④ 設定鍵 | ⑬ 掛壁孔 |
| ⑤ 刪除鍵 | ⑭ 鈴聲調整開關 |
| ⑥ 數字鍵 | ⑮ 電話線插座 |
| ⑦ 掛斷鈕 | ⑯ 電池蓋 |
| ⑧ 使用中指示燈 | ⑰ 聽筒線插座 |
| ⑨ 來電指示燈 | ⑱ 掛壁孔 |



包裝清單：• 話機1台 • 聽筒1個
 附件：• 聽筒曲線1條 • 電話局線1條 • 使用說明書(含保證書)1本

本機特點

- 可記憶、查詢61組8位元最新來電及16組8位元撥出的號碼
- 具重撥、暫切(話中插撥)功能
- 液晶顯示幕對比度可調整



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
- 如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務,請撥電話:4121111(免加區域碼)撥通後,再輸入666#,依語音指示查詢。

安裝方法

安裝步驟


- 打開話機底部的電池蓋,依正負極性裝入全新的2顆4號電池,此時顯示幕會顯示數字。若無顯示,請確定電池正負極性是否安裝正確。
- 將聽筒曲線的一端插入話機底部插孔,另一端插入聽筒曲線接口。將電話局線一端插入本話機局線插座,另一端接家中電話局線插座。此時拿起聽筒,能聽到送來的撥號音,表示安裝完畢。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近,如電視機、電腦、音響等,防止對電話的干擾。

注意事項

- 依電信局規定,一部主機最多只能加裝四部分機(含本機),請勿再加裝,以免影響通話品質。
- 安裝線路時,絕不可將電話線塑膠釘破,以免影響通話品質。



使用前設定

時間設定

- 按一下 **設定鍵**，此時顯示幕顯示"*SET DATE*"，再按一下 **設定鍵**，顯示幕上"年份"的位置閃爍，按 **▲來電查詢鍵** 調整至正確年份，調整確定後，再按 **設定鍵** 進行日期設定，同樣按 **▲來電查詢鍵** 調整日期，再按 **設定鍵** 依序調整小時、分鐘(操作方式皆同前述設定方法)，調整確定後，按 **刪除鍵** 退出設定。(若年份設定超過了，請取出電池重新設定)

★注意：
話機需在接上電源的狀態下(裝入電池)，才可進行設定。

注意事項

- 待機狀態即是未通話狀態。
- 小時和分鐘的設定分為十位和個位分別設定。
- 當時間及日期設定完成後，顯示幕自動顯示對應的星期及日期。當遇到有FSK來電顯示訊息時，來電顯示訊息會自動更新月、日、星期及時間設定，年份設定不變。

本地區域碼設定

- 區域碼設定說明:區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0"),若台北為"2",高雄為"7"。在未設定區域碼時,若收到與您相同區域的電話,除顯示對方號碼外,最前端會顯示區域號碼。例如:台北未設定時顯示為222984188,若設定區域碼後,便顯示為22984188,則在您日後查詢到該號碼時,就可直接回撥。
- 區域碼設定:按 **設定鍵**，再按一下 **▲來電查詢鍵** 顯示幕顯示"*SET 2 CODE*"再按 **設定鍵** 進入區域碼設定。此時顯示幕顯示"*CODE -----*"，第一個"-"閃爍。按 **▲來電查詢鍵** 調整至您所在地區域碼，按 **設定鍵** 確定並且移位。設定完畢按 **設定鍵** 確認。可按 **刪除鍵** 退出設定狀態。
- 區域碼設定清除:按 **設定鍵**，再按一下 **▲來電查詢鍵** 顯示幕顯示"*SET 2 CODE*"再按 **設定鍵** 確認，進入本地區域碼設定之後，按 **▲來電查詢鍵** 修改或清除本地區碼，設定完畢，按 **設定鍵** 確認。可按 **刪除鍵** 退出設定狀態。

注意事項

- 電信局所送來電訊息首碼若有含"0"，則台北則要設為"02"，高雄設為"07"。若電信局所送訊號不包括"0"，則台北設為"2"，高雄設為"7"。
- 若電信局更新系統,使之不須設定區域碼,則請將原先設定的區域碼刪除。

使用前設定

出局碼的設定

- 出局碼說明：當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。一般設於總機系統下，需先撥打"0"或"9"之類的號碼，本機出局碼即為此功能。
- 出局碼的設定：按 **設定鍵**，再按二下 **▲撥出查詢鍵**，顯示幕顯示"*Set 3 PCODE*"。再按一下 **設定鍵**，顯示幕顯示"*PCODE -*"，按 **▲撥出查詢鍵** 調整至正確的外線抓取碼，按 **設定鍵** 確認。設定完畢，可按 **刪除鍵** 退出設定，回到待機狀態。

注意事項

- 需用預覽撥號(按住掛斷鈕)的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
- 當設定出局碼(外線抓取碼)後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

自動IP設定

- IP說明：此功能適用於使用節費卡使用者。在設定了自動IP號碼後，預覽撥號撥出電話時，如撥號首位號碼為"0"，話機會自動先撥出所設定的IP號碼之後才撥出電話號碼。在回撥來電號碼或撥出號碼時，如回撥號碼首位為"0"會自動在回撥的號碼前加撥所設定的IP號碼。
- 按 **設定鍵** 再按三下 **▲撥出查詢鍵**，顯示幕顯示"*Set 4 AUTOIP*"。再按一下 **設定鍵**，顯示幕顯示"*AUTOIP OFF*" (關)或"*AUTOIP ON*" (開)，按 **▲撥出查詢鍵** 選擇開或關。若選擇"*AUTOIP ON*" (開)，再按 **設定鍵** 進入，此時顯示幕顯示"*INPUT CODE*"，輸入節費號碼，按 **設定鍵** 確認，按 **刪除鍵** 退出設定。

使用前設定

鬧鐘時間設定

- 本機此功能無效，請勿設定。
- 按 **設定鍵**，再按四下 **▲撥出查詢鍵**，顯示幕顯示 "SEt 5 ALERt"。再按一下 **設定鍵**。此時顯示幕顯示 "00-00 OFF" 表示鬧鐘功能關閉。左 "00-00" 是鬧鐘時間，右 "OFF" 是鬧鐘開關，顯示 "ON" 為開、"OFF" 為關。按 **▲撥出查詢鍵** 選擇要求的鬧鐘時間、項目，按一下 **設定鍵** 確認。設定完畢，可按 **刪除鍵** 退出設定狀態。
- 鬧鐘響鈴時，按任意鍵，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。

暫切時間設定

- 按 **設定鍵**，再按五下 **▲撥出查詢鍵**，顯示幕顯示 "SEt 6 FLASH"。再按一下 **設定鍵**，顯示 "FLASH 3 600"，可按 **▲撥出查詢鍵** 調整 (暫切時間為：110ms、300ms、600ms、1000ms)。按 **設定鍵** 確認。設定完畢，可按 **刪除鍵** 退出設定。

使用前設定

顯示幕對比度調整

- 拿起聽筒並按住掛斷鈕，按 **暫切/對比度鍵** 顯示幕顯示當前對比度的級別（例如：LCD 3），再連續按 **暫切/對比度鍵** 即可修改顯示幕的對比度，同時顯示幕的顯示對比度相應變化，設定完畢等待數秒鐘，顯示幕恢復正常後，對比度調整設定即完成。對比度共有5級可調。

鈴聲音量的調整

- 切換話機底部的 **鈴聲調整開關**，即可選擇鈴聲音量大、小聲。

功能操作

接聽電話

- 來電時，話機響鈴，"來電指示燈"點亮，拿起聽筒即可接聽電話，此時"使用中指示燈"亮起。通話結束，放回聽筒即可結束本次通話，此時"使用中指示燈"熄滅。

注意事項

- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 查閱來電號碼，請參閱P.20"來電記憶使用"。

撥打電話

- 拿起聽筒，此時"使用中指示燈"亮起，聽到局音後開始撥號。通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話，此時"使用中指示燈"熄滅。

注意事項

- 撥號時，螢幕會顯示來電號碼，約7秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- 查閱撥出號碼，請參閱P.22"撥出記憶使用"。

功能操作

預覽撥號

- 拿起聽筒並按住掛斷鈕，按數字鍵輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，按 **重撥/回撥鍵** 撥出此號碼，此將再放開掛斷鈕即可。如發現輸入有錯誤，可按 **刪除鍵** 逐位刪除號碼及重新按數字鍵改正，直至無誤後再撥出。在預覽撥號的過程中，按 **暫停鍵**，話機會自動插入延時3.6秒左右，便於總機系統撥出外線時重撥使用。

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/對比度鍵**，接著按一下 **重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

注意事項

- 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

功能操作

暫切功能

- 撥打外線時,若對方忙線中,不須掛斷電話,只須按 **暫切/對比度鍵**,便可再次聽到“嘟-”撥號音後,即可再撥打號碼。

注意事項

- 當您未撥通電話而想繼續再撥時,可使用此功能。

話中插撥功能

- 當已向電信局申請“話中插撥”功能時,通話中有插撥信號時,按下 **暫切/對比度鍵** 即可接聽,接聽完畢,按下 **暫切/對比度鍵** 即可恢復原先通話。

注意事項

- 請先向電信局開通“話中插撥”功能

功能操作

來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電時，話機會顯示來電號碼，同時會顯示“新來電”，“新來電”符號在該號碼未被查詢前會一直保留。本機約可記憶61組8位元來電訊息（包括來電號碼及時間），記憶組數視來電號碼的長短而定。存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息。若來電保密（來電方申請了保密服務），則顯示“----P----”。若來電超過範圍（例如來電方電信局未開通來電顯示服務），則顯示幕顯示“----Q----”。（以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示）
- 來電記憶查詢、回撥：連續按 **▲撥出查詢鍵** 便查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **重撥鍵**，話機便將此號碼撥出。若查詢到的號碼需“補0”才可回撥，則在查詢到該號碼時，按二下 **重撥鍵**，話機便會自動在該號碼前補0並將此號碼撥出。
- 來電記憶刪除：拿起話筒並按住掛斷鈕，查詢到欲刪除的電話號碼時，按一下 **刪除鍵** 便可將該號碼刪除。若繼續按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則會將所有來電記憶刪除。



功能操作

撥出記憶使用


- 撥出記憶說明：本機可記憶最多16組8位元撥出號碼、序號及通話計時時間，記憶的組數視撥出號碼的長短而定。記憶號碼可進行查詢、刪除及重撥，當超過可記憶的組數時，最早的撥出號碼將自動被刪除。
- 撥出記憶查詢、重撥：連續按 **撥出查詢鍵**，便可查詢最近撥出的撥出訊息。查詢到欲重撥的號碼時，按 **重撥鍵** 就可撥出。
- 撥出記憶刪除：拿起話筒並按住掛斷鈕，查詢到想要刪除的電話號碼時，按一下 **刪除鍵** 便可將該電話號碼刪除。若繼續按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則會將所有撥出記憶刪除。



保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。



電池

- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 請勿將電池放在高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- 長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。

 廢電池請回收

故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
 - 檢查電池是否依正負極性正確放入電池盒內。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 通話時有雜音-
 - 檢查聽筒曲線及電話局線是否鬆動、脫落或潮濕。
 - 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
- 不能接收來電訊息-
 - 查詢本地是否有開通來電顯示服務。(參閱P.4)



- 功能不正常-
 - 檢查電池電量是否足夠。
 - 電池供電若充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機。

緊急處理方法

- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下，並速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：

台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07)350-9091

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電池拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法P.26先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 (02) 8990-4440，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

本手冊已經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

※本產品設計之安全使用年限為5年。

注意事項

- ※本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ※本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司。服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)