

非常感謝您：
 承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，
 在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●● 產品保證書 ●●

機型：□CA-02 □CA-03 購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
 - 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
 - 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
 - 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
 - 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
 - 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
 - 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
 - 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。
- 宣告：
 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
 台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段146號
 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

特許總代理/總口廠


WONDER
 旺德電腦股份有限公司
 地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 服務專線：(02) 8990-4440
 http://wonder.tw
 E-mail: service1@wonder.tw

Victor
 THE MASTER'S VOICE

計算機
 CA-02 CA-03

使用說明書

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。



VI.0

緊急處理方法

- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



使用說明

◎因機型不同，功能略有差異。請依實際機型，對照下列功能：

●按鍵功能說明：

ON/C.CE：電源開啓、清除結果及清除錯誤

→：退位修改

MU：毛利計算鍵

1 ~ 9 0 00 .：數字鍵

+ - × ÷ = √ %：功能鍵

OFF：電源關閉

GT：總計

M+：記憶加

M-：記憶減

MR：記憶呼出

MC：記憶清除

±：正負轉換

●GT 自動記憶總和鍵：

使用說明範例試算：

10+2+3+5= 20
 24-1-2-3= 18
 2×3×4×5=120
 3+3-2×8÷4=8
 總和？

欲知4題之總和，只要按 **GT** 鍵
 螢幕顯示 "165" 為總和數字。

注意事項：

運算前需按 **GT** 鍵，清除所有記憶。
 在運算過程中，只要按 **GT** 鍵就會自動記憶。

規格：

電源規格：1. 太陽能
 2. 使用AG-10 (或LR1130或389A)
 主件：CMOS, LCD
 消耗功率：<0.001W
 適用溫度：0°C~40°C
 電池電壓：DC 1.5V

計算例	操作	顯示
$-3+7-0.2 \times 1.5 \div 4 =$	3 ± 7 □ 0.2 × 1.5 □ 4 □	GRAND TOTAL 1.425.
$\sqrt{9} \times 5 =$	9 √ × 5 □	GRAND TOTAL 15.
$1500 + 5\% =$	1500 + 5 □ %	GRAND TOTAL 1575.
$1500 - 5\% =$	1500 - 5 □ %	GRAND TOTAL 1425.
25×5	25 × 5 □ M+	MEMORY 125.
$-) 84 \div 3$	84 □ 3 □ M-	MEMORY 28.
$+) 68 + 17$	68 + 17 □ M+	MEMORY 85.
182	MR (MRC) MC (MRC)	MEMORY 182.
500元商品，上漲20%=	500 × 20 □ MU	600.
500元商品，下跌20%=	500 × 20 □ ± MU	400.
200元商品加上5%稅=	200 × 5 □ MU	210.

●更換電池：



拆開機體背面電池門螺絲，即可更換 (CA-03)



打開機體背面電池門，即可更換 (CA-02)

安裝時請注意電池的正負極方向需放置正確。
注意：舊電池請送至資源回收筒，切勿讓小孩觸摸電池，防止意外吞食。

