

### 注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。
  - C：受到雨淋。
  - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - E：不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當遙控器距離不夠、不夠靈敏或指示燈太暗時，請立即更換電池。

### 免責聲明


本遙控器內建的遙控碼，因市場上機種眾多，所以某些機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控碼來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

### 電池使用須知

- ◎ 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- ◎ 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ◎ 長時間不使用遙控器時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞遙控器。
- ◎ 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
- ◎ 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法獲得免費保固維修)



### 電池安裝及更換


◎ 打開背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池。

### 各部名稱



### 代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源開關，並處於收看電視節目狀態，將遙控器正對電視機。裝上電池後，在電池蓋內側上方有一個"設定開關"，用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下，此時LED燈恆亮起，則進入代碼輸入狀態。



2. 按「數字鍵」輸入電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)，輸入後"指示燈"熄滅，即設定完成。



3. 按其其它功能鍵是否正常使用，如「目錄鍵」；若其它功能鍵無法正常使用，請重複步驟1~2。選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。

### 產品保證卡

品名：國際專用型電視遙控器

機型：RC-PA2

購買日期： 年 月 日


1. 本保證卡係旺德對其代理之產品，提供一年免費售後服務之憑證。
2. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如須服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)
3. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如須維修則按本公司規定，收取維修費。
4. 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則駁難服務。
5. 本保證卡遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

維修方式：1. 送回旺德經銷商 2. 送回旺德全省維修中心

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號  
 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
 台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號  
 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/  
**WONDER**  
**旺德電通股份有限公司**  
 地址：新北市五股區五工三路116巷6號  
 服務專線：(02) 8990-4440  
 http://wonder.tw  
 E-mail: service1@wonder.tw

代碼表



適用機型					代碼
TC-20LPF	TC-20LTF	TC-20MPJ	TC-20MTJ	TC-22VPL	001
TC-26VPK	TC-26VPL	TC-27MPJ	TC-27MTJ	TC-32MGK	
TC-32MPJ	TC-32MPK	TC-32MTJ	TC-32VPK	TC-37MGK	
TC-37MPJ	TC-37MPK	TC-37MTJ	TC-37VPK		
TH-37PA20	TH-37PA20UPN	TH-37PD60T	TH-42PA20	TH-42PA20UPN	002
TH-42PD25	TH-42PD50	TH-42PD60T	TH-42PM50T	TH-42PX20	
TH-42PX20UPN	TH-42PX60	TH-50PX20	TH-50PX20UPN	TH-50PX60	
TH-65PF9TK					
TC-20MPF	TC-20MPG	TC-20MTF	TC-20MTG	TC-27MPF	003
TC-27MTF	TC-27MTG	TC-30LTF	TC-30MTF	TC-32MPH	
TC-32MTF	TC-32MTG	TC-32MTH			
TH-42PX70T	TH-42PX80T	TH-42PX600T	TH-42PX700T	TH-42PZ85T	005
TH-50PX70T	TH-50PX80T	TH-50PX600T	TH-50PZ85T	TH-50PZ700T	
TH-65PZ700T	TH-65PZ800T	TH-103PF10TK			
TC-32VFL	TC-32VGL	TC-32VPL	TC-37VFL	TC-37VGL	006
TC-37VPL	TC-42VFL	TC-42VGL	TC-42VPL		
TH-L37G10W	TH-P42G10W	TH-P42G20W	TH-P42S10W	TH-P42S20W	007
TH-P42X10W	TH-P46G10W	TH-P46G20W	TH-P46S20W	TH-P50G10W	
TH-P50G20W	TH-P50S10W	TH-P50VT20W	TH-P54Z1W	TH-P65PZ800T	
TH-L22K10W	TH-L22K20W	TH-L26K10W	TH-L32B10W	TH-L32B12W	008
TH-L32U20W	TH-L32X20W	TH-L37B12W	TH-L37S20W	TH-L37U20W	
TH-L42B12W	TH-L42S20W	TH-L42U20W			
TH-P50VT20W					009
TH-L37D20W	TH-L42D20W				000